

ISTRUZIONI PER L'USO

Commutatore di gamma. Il passaggio di gamma dalla modulazione di frequenza FM alla modulazione di ampiezza M si ottiene ruotando la manopolina nel senso indicato dalla freccia.

Sintonia. Serve per la ricerca delle stazioni tanto a modulazione di frequenza, quanto a modulazione d'ampiezza. Per facilitare meglio l'accordo è consigliabile ruotare lentamente la manopola.

Interruttore e volume. Per accendere l'apparecchio ruotare nel senso orario la manopola indi regolare a piacimento il volume.

Antenna a stilo. Per ottenere una buona ricezione è consigliabile allungare l'antenna ed orientarla nella posizione di miglior ascolto. Nel ripiegare l'antenna procedere con cautela dal basso verso l'alto, in modo da non deformare i diversi elementi di cui è composta. Qualora si rendesse necessario l'impiego di un'antenna esterna, basterà innestarla nell'apposita presa escludendo l'antenna a stilo.

Importante! Qualora l'apparecchio presenti leggeri disturbi o ronzii causati dalla rete di alimentazione si consiglia di invertire la spina della presa di corrente onde eliminarli.

